

## **Bedienungsanleitung**

**Produkte: SEK 3 G / SEK 10 G/ SEK 20 G**

# **fixpoint SUPER GLUE**

**fixpoint SUPER-GLUES sind kalt aushärtende 1-Komponenten-Klebstoffe.**

**Sie verbinden unterschiedliche Materialien innerhalb von Sekunden, wie z.B.:**

- Gummi
- viele Synthetik-Materialien
- Glas
- Keramik
- Holz
- Leder
- natürlichen und synthetischen Kautschuk (India rubber)

### **Anwendung:**

- Die Oberflächen müssen sauber und trocken sein.
- Verteilen Sie fixpoint SUPER-GLUE auf eine der zu verbindenden Oberflächen.
- Nicht mehr als 1 Tropfen pro Quadratzentimeter.
- Verbinden Sie sofort beide Oberflächen und drücken Sie diese für ca. 10 Sekunden in dieser Position zusammen.
- Der Leim härtet innerhalb weniger Sekunden.
- Der Leim ist nach ca. 2 Stunden komplett ausgehärtet und voll belastbar.

### **Benutzerhinweise:**

Halten Sie die Öffnung der Tube sauber.  
Entfernen Sie überstehenden Leim mit einem Lappen oder Papier.  
(ACHTUNG: Benutzen Sie KEINE Baumwolle!)  
Bewahren Sie das Produkt an kühlen und trockenen Orten auf.  
Entfernen Sie Leimrückstände auf Haut und Kleidung sofort.

### **Warnung:**

- Bei Augen- oder Mundkontakt, spülen Sie die betreffenden Stellen sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
- Im Fall von verklebten Fingern, trennen Sie diese nicht mit Gewalt, sondern weichen Sie sie in Wasser auf, bis sie sich voneinander lösen.  
Acetonhaltiger Nagellackentferner kann dabei hilfreich sein.
- Inhalieren Sie niemals Leimdämpfe und sorgen Sie immer für gute Belüftung des Arbeitsbereiches.

**Products: SEK 3 G / SEK 10 G/ SEK 20 G**

## **fixpoint SUPER GLUE**

**fixpoint SUPER-GLUES are cold-hardening 1-component-adhesives.**

**They connect different materials within seconds, such as**

- Rubber
- Many varieties of synthetic materials
- Glass
- Ceramics
- Wood
- Leather
- Natural and synthetic rubber (India rubber)

**Use:**

- The surfaces must be clean and dry
  - Apply the fixpoint SUPER-GLUE onto one of the surfaces to be connected.
  - Not more than one drop per square centimeter
- Bring both surfaces immediately into contact and hold them for approx. 10 seconds in this position while applying pressure**
- The glue hardens within seconds
  - The final strength is reached within approx. 2 hours

**Advice on Correct Usage**

**Keep the opening of the tube clean**

**Remove extra glue with a piece of cloth or paper**

**(ATTENTION: Do not use cotton)**

**Store at a cool and dry place**

**Remove possibly present residual glue always from the skin**

**Warnings:**

- In case of contact with the eyes or mouth, rinse out immediately with water and contact a doctor
- In case of glued fingers, do not try to remove the fingers with force, but soak the respective finger in water and then remove it gently  
Nail polish remover (with acetone) can be useful
- Never inhale any glue vapors and always ensure a sufficient ventilation of the work area